



SUPERSELLERS®

Brugsanvisning til afkalkning af håndholdt steamer

Læg alle delene frem, så der kan dannes et overblik.

Du skal bruge:

Vand

Afkalker – varenr. 80070-00



Sådan afkalker du:

1. Hæld vand i beholderen – til det punkt, hvor steameren har kalkaflejringer
2. Hæld ca. ¼ dl. afkalker i beholderen
3. Lad steameren stå utændt i min. 1 time. Gerne natten over
4. Ved endt afkalkning, tømmes beholderen og skylles grundigt flere gange med rent vand
5. Kontrollér at der ikke er stoppede dyser i damphovedet.
Hvis der er tilstoppede dyser, så læg damphovedet i blød i en stærk blanding af afkalker og vand.
Lad det ligge 1 time og skyl godt efter med rent vand
Gentag proceduren, hvis nødvendigt.

Så skulle steameren være klar til brug igen

VIGTIGT:

Steameren må ikke være tændt, mens den afkalkes

En steamer må ikke løbe tør for vand.

Garantien dækker ikke, hvis steameren ikke er blevet afkalket i rette tid eller hvis den har været løbet tør for vand, mens den har været i brug.

Ved problemer:

Kontrollér altid om det er kalk, der er årsag til at din steamer driller.

Er der vand på og er den tændt?

Er der skader på tænd/ sluk knappen?

Er der skader på ledninger?

Tips!

Du kan forlænge din steamers levetid med flere år ved rigtig vedligeholdelse.

En steamer skal afkalkes med jævne mellemrum - gerne hver 14. dag.

Sæt det evt. i kalenderen.

Hent afkalkervejledning på SuperSellerS's hjemmeside.

Der er 1 års garanti på din steamer.

Får du brug for garantien skal du oplyse din steamers unikke produktnummer og PO nummer.

Det unikke produktnummer for denne steamer finder du præget i typepladen på din steamer.

PO nummeret for denne steamer er:



Heygsvegur 33, 110 Tórshavn



inventar@inventar.fo



61 38 00



www.supersellers.fo