



SUPERSELLERS®

Brugsanvisning Vitesse 1600 - Steamer

Tillykke med din nye Vitesse 1600

Sådan samler du din Vitesse 1600 steamer:

Læg alle delene frem, så der kan dannes et overblik.

1. Saml bøjlestangen (3 dele) og skru den i gevindet øverst på maskinen
2. Skru slangen fast på dysen og hæng steamer-hovedet i bøjlen øverst på bøjlestangen
3. Påfyld vand i den transparente vandbeholder og skru proppen på.
Placer beholderen med proppen nedaf i maskinen.
Der vil herefter løbe vand ned i hulrummet i maskinen

Maskinen må ikke tændes uden vand i beholderen.
Varmelegemet kan blive overophedet og brænde af.

4. Sæt stik i adaptoren og adaptoren i stikkontakten.
5. Tænd maskinen på 0/1 øverst på maskinen
6. Vurdér hvor kraftig en dampning du ønsker og juster herefter.
1 = sarte stoffer (800W) - 5 = kraftige stoffer (1600W)
Knappen finder du nederst på maskinens front.

Så skulle steameren være klar til brug

PAS PÅ:

Steam ikke for tæt på din hud og rør aldrig steamerhovedet – dette kan give forbrændinger.

Hæng tøjet du skal dampe op på en bøjle på bøjlestangen og sørg for at holde stoffet strakt ud
Før steamerhovedet ned over stoffet

Tips!

Du kan forlænge din steamers levetid med flere år ved rigtig vedligeholdelse.

En steamer skal afkalkes med jævne mellemrum - gerne hver 14. dag.

Sæt det evt. i kalenderen.

Hent afkalkervejledning på SuperSellerS's hjemmeside.

VIGTIGT:

Steameren må ikke være tændt, mens den afkalkes

En steamer må ikke løbe tør for vand.

Garantien dækker ikke, hvis steameren ikke er blevet afkalket i rette tid eller hvis den har været løbet tør for vand, mens den har været i brug.



Der er 1 års garanti på din steamer.

Får du brug for garantien skal du oplyse din steamers unikke produktnummer og PO nummer.

Det unikke produktnummer for denne steamer finder du præget i typepladen på din steamer.

PO nummeret for denne steamer er:



Vidtskue Vej 12, DK-7100 Vejle



info@supersellers.dk



75 71 15 99



www.supersellers.dk