



SUPERSSELLERS®

Sådan skifter du nål i en tekstilpistol

Læg alle delene frem, så der kan dannes et overblik.


Se også på
YouTube




1. Drej splitten på siden fremad – tag nålen ud. Rens slæden for evt. plast- og stofrester



2. Sæt ny nål i beskyttelseshætten. - Vend hulning opad



3. Sæt nålen i tekstilpistolen.



Drej splitten bagud – giver den modstand så STOP.
Det er nålens hulning, der ikke sidder rigtig.
Drej nålen lidt og prøv igen, indtil splitten nemt kan skubbes bagud.

Så er tekstilpistolen klar til brug.

TIPS!

Ved skiftning af pins.
Tryk, håndtaget i bund og holde det inde, mens man trækker pinsene op eller sætter dem i.
Bremsen/fremføreren kan gå i stykker ved ukorrekt brug

Giver tekstilpistolen modstand så STOP.
Efterse tekstilpistolen for evt. pinsrester.
Tryk, håndtaget forsigtigt i bund og prøv igen.



Nåle, standard
Varenr.: 71243-00

Tekstilpistol
Varenr.: 71250-21



Pins klar, standard
Varenr.: 4077



Vidtskue Vej 12, DK-7100 Vejle



info@supersellers.dk



75 71 15 99



www.supersellers.dk