



SUPERSELLERS®

Monteringsvejledning – Mannequin med lægspyd / benbeslag

For at sikre korrekt brug og undgå skader, anbefaler vi, at du følger denne vejledning trin for trin.

1. Udpakning

Pak mannequinen forsigtigt ud og kontroller, at alle dele er intakte.

Delene kan omfatte: overkrop, ben, fodplade, lægspyd og eventuelt tilbehør.

2. Montering af ben

Placer fodpladen på et stabilt underlag.

Sæt lægspydet i fodpladen, spænd let i justerskruen.

Sæt benet på lægspydet, igen et let spænd i justerskruen ved benet. Montere resten af mannequinen.

Løs de 2 justerskruerne igen

Når mannequinens stilling er som ønsket, spænder du de to skruer let

– undgå at overspænde.

OBS!

Hvis skruerne spændes før justering, og man derefter vrider benet, kan beslaget løsne sig.

Vrides der i metal, som er spændt fast sammen med plastik, ja, så vil plastikken før eller siden give sig.

Det holder bare ikke til det.

3. Placering og brug

Sæt mannequinen på fodpladen og sørg for, at den står stabilt.


Flyt ikke mannequinen ved at vride i ben eller arme

– løft den i stedet i fodpladen eller løsne spænde skruerne ved lægspydet, justere vinklen og efterspænd igen.

Gode råd

Til rengøring kan en fugtig klud med mild sæbe bruges

– undgå opløsningsmidler.



Vidtskue Vej 12, DK-7100 Vejle



info@supersellers.dk



75 71 15 99



www.supersellers.dk